

Multi-cutter XR 18V Brushless - 35 accessoires

Référence DEM-DCS356NT-XJ

EAN13 : 5035048726532

Multi-cutter XR 18V Brushless - Sans batterie ni chargeur, 35 accessoires : butée de profondeur, extracteur de poussières, plateau de ponçage et 25 abrasifs, 6 lames, adaptateur universel, coffret TSTAK



Alimenté par une batterie XR 18V, le multi-cutter délivre 20000 osc/min et permet de réaliser une multitude d'applications. 3 plages de vitesses pour adapter la vitesse en fonction de l'application et avoir un meilleur contrôle Multi-cutter XR 18V - sans batterie ni chargeur - coffret TSTAK Avantages utilisateur long 3 plages de vitesses pour adapter la vitesse en fonction de l'application, et avoir un meilleur contrôle Réduction des vibrations pour une utilisation plus confortable Raccord Airlock pour une aspiration totale des poussières Changement des accessoires sans outils Garantie 3 ans Equipements inclus Butée de profondeur (1) Lame 31x43mm Bim pour bois avec clous, plaque de plâtre, PVC (1) Lame de détail pour la découpe de bois (1) Lame Ø95mm pour déjoindre, 3mm de largeur (1) Lame 31x43mm pour coupe rapide dans le bois (1) Spatule 52mm rigide pour racler (1) Lame Ø100mm Bim semi circulaire (1) Adaptateur universel (1) Coffret TSTAK (1) Extracteur de poussières (1) Plateau de ponçage (1) Feuilles abrasives pour le bois et le bois avec peinture (25)

caractéristiques du produit :

Hauteur produit nu: 16,5 Centimètre

Largeur produit nu: 34 Centimètre

Profondeur produit nu: 44,5 Centimètre

Poids produit nu: 3,52 Kilogramme