

Multi-cutter XR 18V Brushless - 35 accessoires

Référence DEM-DCS356NT-XJ

EAN13 : 5035048726532

Multi-cutter XR 18 V Brushless - sans batterie ni chargeur, 35 accessoires : butée de profondeur, extracteur de poussière, plateau de ponçage et 25 abrasifs, lame bois coupe rapide, lame pour bois avec clous, lame de détail



La gâchette à vitesse variable permet d'avoir la vitesse adéquate et un contrôle total de l'application à réaliser - Adaptateur universel pour une utilisation avec la plupart des marques d'accessoires d'outils oscillants - Le système de changement rapide des accessoires permet de changer les lames et autres accessoires rapidement sans avoir besoin d'outils -

caractéristiques du produit :

Données techniques: Vitesse variable (osc/min) : 0-20000 3 plages de sélection de la vitesse Angle d'oscillation (°) : 1.6 Changement d'accessoire sans outil Livré avec : Sans batterie ni chargeur, 35 accessoires : butée de profondeur, extracteur de poussières, plateau de ponçage et 25 abrasifs, lame bois coupe rapide, lame pour bois avec clous, lame de détail, lame semi-circulaire, lame carbure spéciale joints, lame grattoir, adaptateur universel, coffret TSTAK

Hauteur produit nu: 16,5 Centimètre

Largeur produit nu: 34 Centimètre

Profondeur produit nu: 44,5 Centimètre

Poids produit nu: 4,063 Kilogramme