

CUTTER 18mm QUICKSNAP FM BOUTON POUSSOIR

Référence 10594-0

EAN13: 3253560105945

Cutter 18 mm quick snap - fatmax - bouton

poussoir



Système de casse-lame rapide et sûr : permet de casser un segment de lame d'une seule main en toute sécurité - Réglage de la profondeur de coupe par bouton poussoir - Poignée bimatière pour plus de confort - Guide-lame en acier inoxydable pour plus de durabilité - Chargeur de lame magnétique - Livré avec une lame 18 mm FATMAX

caractéristiques du produit :