Multi-cutter XR 18V Brushless - 35 accessoires

Référence DEM-DCS356NT-XJ
EAN13 : 5035048726532

Multi-cutter XR 18 V Brushless - sans batterie ni chargeur, 35 accessoires : butée de profondeur, extracteur de poussière, plateau de ponçage et 25 abrasifs, lame bois coupe rapide, lame pour bois avec clous, lame de détail



La gâchette à vitesse variable permet d'avoir la vitesse adéquate et un contrôle total de l'application à réaliser - Adaptateur universel pour une utilisation avec la plupart des marques d'accessoires d'outils oscillants - Le système de changement rapide des accessoires permet de changer les lames et autres accessoires rapidement sans avoir besoin d'outils -

caractéristiques du produit :