

DÉCLENCHEUR UTILISER AVEC PCA1270

Référence POW-PCA1291 EAN13 : 0690581000379

Déclencheur automatique pour poulie ouverte. 1 cartouche acier et 1 maille de chaîne. Dimension 17x11x11cm, poid 0,4kg. Cordes jusqu'as 12mm



Le déclencheur automatique sert à faire sortir la corde de la poulie au moment opportun afin de permettre au billot de terminer sa course parallèlement au sentier, sans avoir à interrompre l'opération pour enlever la corde de la poulie. Cet article améliore grandement la productivité des opérations de récolte à petite échelle. Le déclencheur est constitué de deux pièces : une cartouche en acier et une maille de chaîne. Les deux sont libres au bout de la corde quand ils ne sont pas utilisés. Pour l'installer, on n'a qu'à positionner la maille à la distance voulue, lui faire un demitour sur la corde et l'insérer dans la cartouche. Ceci le maintiendra en place sans toutefois risquer d'endommager la corde. Une fois rendu à la poulie, le diamètre du déclencheur fera sortir la corde de la poulie à face ouverte (PCA-1270). Ce qui permettra au billot de continuer sa course et de pivoter en bordure de sentier. Conviens aux cordes jusqu'à 12 mm (1/2") de diamètre.

caractéristiques du produit :