

# CUTTER 18mm QUICKSNAP FM BOUTON POUSSOIR

Référence 10594-0

EAN13 : 3253560105945



Système de casse-lame rapide et sûr : permet de casser un segment de lame d'une seule main en toute sécurité - Réglage de la profondeur de coupe par bouton poussoir - Poignée bimatière pour plus de confort - Guide-lame en acier inoxydable pour plus de durabilité - Chargeur de lame magnétique - Livré avec une lame 18 mm FATMAX

## **caractéristiques du produit :**

Nomenclature douanière - X3: 82119300